
## PM-2200C

# はじめにお読みください!

#### **EPSON**

#### 1 同梱物の確認をします。

同梱物はすべてそろっていますか?プリンタ本体や付属品に損傷 はありませんか?万一、付属品の不足や不良がありましたら、お 手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。




このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

© セイコーエプソン株式会社 2001 Printed in Japan 00.XX.XX

### 2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、 1 ~ 7 の青いテープと保護シートを必ず取り外してください。



#### この後は.

- 『安全にお使いいただくために』をご覧になってから、
- 『簡単ガイド』をご覧になりプリンタを準備してください。



プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、 必ず『簡単ガイド』の手順説明に従ってください。

> 4013357-01 C01

S\_220C改訂 Page 1 01.3.22, 9:45 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC